

GPSport 260 Schnellanleitung

Abkürzungen des
Geschwindigkeitsmessers

ALT = Höhe

AVG = Durchschnitt

BAR = Höhenmesser

CAL = Kalorie

KM = Kilometer

KMH = Kilometer pro Stunde

MAX = Max Geschwindigkeit


MPH = Meilen pro Stunde

ODA = Entfernungsmesser A

ODB = Entfernungsmesser B

SPD = Geschwindigkeit

1. Geräteüberblick




Tasten

Nutzen Sie die Tasten für die Basisfunktionen.

Name	Symbol	Funktion
Power Taste		Für Pause/Fortsetzung diese Taste drücken, wenn das Gerät angeschaltet ist. Für 3 Sekunden drücken um das Gerät ein-/auszuschalten.
Hintergrundbeleuchtung Menü Ausgang		Für 3 Sekunden drücken um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten. Zurück zum Hauptmenü
5-Wege Taster OK		Nutzen Sie Links, Hoch, Rechts und Runter um eine Option zu wählen. Drücken Sie die OK Taste um die Auswahl zu bestätigen.

2. Den Fahrradhalter anbringen


- (1) Befestigen Sie die Klammer im Klammerhalter.
- (2) Ziehen Sie die beiden Kabelbinder durch die Aussparungen am Klammerhalter.
- (3) Legen Sie die Gummiunterlage unter den Fahrradhalter und befestigen Sie beides mit den beiden Kabelbindern sicher am Lenker oder Vorbau.
- (4) Das GPS auf den Halter schieben bis es einrastet.



Initialisieren

Nutzer werden gebeten, das GPSport 260 zu initialisieren, wenn Sie es das erste Mal nutzen. Verwenden Sie den 5-Wege Taster um Ihre bevorzugte Sprache, Einheit, Zeitformat/-zone, Automatisches Umblättern, Gewicht und Sportart einzustellen.

Wenn das GPSport 260 zurückgestellt wird, beginnt die Initialisierung automatisch sofern das Gerät eingeschaltet wird.



Basisnutzung / Sport Modus


Sobald das Gerät eingeschaltet ist, erscheint das Hauptmenü. Wählen Sie den **Sportmodus** und die voreingestellte erste Seite erscheint mit dem **Geschwindigkeitsmesser**. Sie sind jetzt auf der Sportseite und können die Basisfunktionen des Gerätes nutzen.



Hauptmenü



Sport Modus



Sportseite

Drücken Sie den 5-Wege Taster nach links oder rechts um, wie im Folgenden gezeigt, zwischen den Seiten mit unterschiedlicher sportrelevanter Information zu wechseln. Die Geschwindigkeitsmesser-Seite kann vom Nutzer mit den vorgezogenen Hoch- oder Tief sportrelevanten Informationen personalisiert werden.


Für Details lesen Sie in der Betriebsanleitung auf der Werkzeug-CD, die mit dem Gerät geliefert wurde.

Start/Stopp Logging

Auto-Start Logging




Das GPSport 260 ist so eingestellt, dass es Ihre Route automatisch aufzeichnet, sobald es eingeschaltet wird.

Um die Aufzeichnung zu stoppen/zu unterbrechen während Sie aktiv sind, drücken Sie einfach die Power ϕ Taste. Das Symbol aufzeichnen “ ” wird, wie unten gezeigt, mit dem Symbol Pause “ ; ” getauscht.



Bitte beachten Sie, dass Stopp/Pause nur im Sport Modus funktioniert. Wenn Sie im Kurs Verfolgen Modus sind, ist die Stopp/Pause Funktion nicht aktiv.

Hinweise:

1. Vor dem Beginn jeder Freiluft-Aktivität sollte eine Barometer Kalibrierung durchgeführt werden. Gehen Sie auf **Hauptmenü à Einstellung à Kalibrierung à Barometer** um die Kalibrierung durchzuführen.
2. Wenn ein Warnsymbol  auf der Statusleiste  erscheint, bedeutet das, dass der 3D Kompass  kalibriert werden muss. Gehen Sie zum 3D Kompass um eine Kalibrierung durchzuführen.
3. Laden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, denn vielleicht kann das Laden nicht durchgeführt werden, oder die Lithium Batterie kann nicht komplett geladen werden.